

## Перечень изменений ПО Конфигуратор CFM:

### Версия программы v2.0.11

Добавлена поддержка новых версий ПЧ с ПО 5.41.003

### Версия программы v2.0.6

Добавлена поддержка новых версий ПЧ с ПО 5.40.xxx

### Версия программы v2.0.5

Доработана поддержка ПЧ с ПО 5.40.xxx, оптимизировано ПО Конфигуратора, устранены возможные ситуации потенциальных ошибок с новыми моделями ПЧ.

### Версия программы v2.0.3

+Поддержка ПЧ с ПО 5.40.000-002

### Версия программы v1.2.7 (\*UPD1207)

+Поддержка ПЧ с ПО 5.00.008-010

### Версия программы v1.2.5 (\*UPD1205)

+Поддержка ПЧ с ПО 5.00.007

### Версия программы v1.2.4 (\*UPD1204)

+Поддержка ПЧ с ПО 5.00.004

### Версия программы v1.2.2 (\*UPD1202)

+Поддержка ПЧ с ПО 5.00.003

### Версия программы v1.2.1 (\*UPD1201)

+Поддержка ПЧ с ПО 5.00.002

### Версия программы v1.2.0 (\*UPD1200)

+Обеспечена поддержка преобразователей частоты с прошивками 4-05, 4-06, 4-07 и 5-00.

+Добавлен модуль обнаружения обновления программы с загрузчиком и мастером обновления.

+При успешном подключении программы к ПЧ выполняется непрерывный контроль присутствия частотника на линии.

+Добавлен к просмотру перечень всех кодов ошибок и предупреждений ПЧ.

### Версия программы v1.1.3 (\*UPD1103)

+Поддержка преобразователей с прошивками 4-05, 4-06 и 4-07.

### АС Привод

+380(56) 747-00-78

+380(95) 780-98-47

+380(96) 997-22-95

49040, Украина, г.Днепр, ул. Паникахи, 2а,

<https://www.acprivod.ua/>

e-mail: [dnipro@acprivod.ua](mailto:dnipro@acprivod.ua)

### Сервисный центр:

+38 (066) 635-68-83

+38 (096) 349-44-13

### Тех. поддержка:

+38 (093) 201-97-48